



Tasses avec autocollants à changement de couleur

v15085

Les autocollants qui changent de couleur lorsqu'ils sont exposés à la chaleur (par exemple avec des boissons chaudes) sont appliqués directement sur les tasses.

Comment faire



1 Lavez et séchez bien la tasse.



2 Frottez le papier protecteur de l'autocollant avant de le retirer du film.



3 Retirez le film du papier.





4 Placez l'autocollant sur la tasse. Frottez bien du centre vers l'extérieur pour éliminer les bulles d'air. Important : la distance par rapport au bord de la tasse DOIT être d'au moins 2 cm, car les autocollants ne sont pas destinés à un usage alimentaire.



5 Laissez la tasse reposer pendant deux heures, après quoi elle est prête à l'utilisation.



6 Les tasses peuvent supporter un lavage doux à la main. Elles ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.