



Comment mouler avec un mélange de moulage en résine noire

v17068

Le mélange de moulage en résine noire est hautement pigmenté, nous vous recommandons donc de couvrir votre zone de travail et de porter des gants. Le rapport de mélange est 4 : 1 (par exemple 200 g de mélange de moulage en résine pour 50 g d'eau). Le moule peut être retiré après env. 1 heure et durcit complètement après 24 heures.

Comment faire



Tutoriel vidéo Apprenez à mouler avec un mélange de moulage en résine noire