



Technique de relief sur verre

v15093

Pour obtenir un effet 3D sur le verre, il est facile de créer des motifs avec la peinture en relief « Kreul Structure Designer », puis de tamponner de la peinture pour verre opaque par-dessus. Le type de peinture utilisé ici doit être fixé au four pour être compatible avec le lave-vaisselle.

Comment faire



1 Essuyez le verre avant de le décorer pour obtenir une surface propre, sèche et non grasse. Dessinez directement sur le verre avec l'embout de dessin du flacon de « Kreul Structure Designer » et laissez sécher complètement.



2 Tamponnez de la peinture pour verre Kreul sur le dessus à l'aide d'un pinceau pochoir en mousse. Ici, nous avons choisi une peinture transparente brillante. Laissez sécher complètement.



3 Fixation au four : Placez l'objet décoré dans un four froid. Réglez la température à 160 °C (n'utilisez pas de four à convection). Fixez pendant 90 minutes. Laissez refroidir lentement dans le four pendant environ 45 minutes.





4 Les trois variantes de la peinture pour porcelaine de Kreul (mate, opaque et transparente brillante) sont compatibles avec le lave-vaisselle à basse température après fixation au four.