Coulez un récipient avec couvercle, le tout en résine

v16953

Coulez un joli petit récipient avec couvercle pour ranger vos bijoux ou vos petits objets. Utilisez notre mélange de moulage en résine solide pour procéder au moulage. Mélangez d'abord la poudre de moulage avec de l'eau. Remuez bien jusqu'à obtenir une pâte uniforme. Puis versez la peinture et mélangez en effectuant des mouvements circulaires pour créer un bel effet marbré. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures. Un joli motif de colombe peut également être créé sur le couvercle à l'aide d'une feuille de mousse EVA autocollante.

Comment faire

Tutoriel vidéo Obtenez des instructions étape par étape sur le moulage de récipients en utilisant le mélange de moulage de résine.

1 Ombre le dos du motif imprimé à l'aide d'un crayon afin de transférer le motif sur la feuille de mousse Eva.

2 Posez le côté ombré sur la feuille de mousse Eva et dessinez ensuite le motif à l'avant.

3 Découpez le motif.

4 Retirez le papier de la feuille de mousse EVA autocollante.

5 Posez le motif fermement sur le couvercle.

6 Mesurez les composants de moulage : 150 g de mélange de moulage de résine, 60 ml d'eau et 3 ml de peinture.

7 Mélangez bien la poudre de moulage avec de l'eau jusqu'à obtenir une texture crémeuse.

8 "Remplissez le couvercle jusqu'à arriver à environ 1 à 2 mm du bord. Pour éviter la formation de bulles d'air, soulevez légèrement le moule et laissez-le tomber à nouveau. Répéter plusieurs fois pendant environ 2 à 3 min. Des bulles d'air apparaissent sous forme de petits copeaux dans le moulage fini. Conseils : S'il y a des fissures/trous dans le moulage fini, vous pouvez les remplir avec un nouveau mélange de résine. Une fois durci, poncez la fissure/le trou pour la rendre lisse et uniforme."

9 Appliquez une petite quantité de peinture sur la spatule et mélangez la peinture en effectuant de légers mouvements circulaires pour créer un effet marbré.

10 Remplissez maintenant le moule pour la confection du récipient jusqu'à arriver à environ 1 à 2 mm du bord.

11 Créez un effet marbré avec la peinture en suivant les mêmes instructions que pour le couvercle.

12 Tapotez doucement le moule plusieurs fois pendant environ 2 à 3 minutes, afin de faire remonter et éclater les bulles d'air à la surface.

13 Laissez sécher le coulage pendant environ 4 heures avant de le retirer du moule.

14 Retirez la feuille de mousse Eva pour révéler l'impression sur le couvercle.

15 Une fois que le récipient a durci pendant environ 2 à 4 heures, poncez les irrégularités avec de l'eau et une éponge abrasive.