Savon fait maison au karité, à la vanille et au souci

v15869

Fabriquez du savon avec une base de savon de karité. Vous aurez besoin de 600 g de base de savon pour fabriquer 6 petits pains de savon. Ajoutez de la pâte colorante pour savon, de l'huile essentielle de vanille et du souci séché qui conserve sa couleur dans les pains de savon. Le souci est riche en huiles naturelles connues pour être apaisantes, nettoyantes et bactéricides. N'oubliez pas de placer votre pain de savon dans un porte-savon, en le laissant sécher entre chaque utilisation.

Comment faire

1 Pesez la base de savon. Vous aurez besoin de 600 g de base de savon (100 g par pain de savon fini). Nous vous recommandons d'utiliser des gants car la base de savon devient chaude et parce que l'huile essentielle de vanille est très concentrée.

2 Vous pouvez faire fondre la base de savon soit au bain-marie, soit au micro-ondes une fois coupée en morceaux de 3 x 3 cm. Faites fondre au micro-ondes à 80 % de puissance par intervalles de 30 secondes en remuant entre chaque intervalle pour éviter d'endommager la chaleur.

3 Ajoutez 2,5 cm de pâte de colorant jaune pour savon et 18 gouttes d'huile essentielle de vanille. Mélangez bien.

4 Lavez le moule et vaporisez-le avec de l'alcool à friction. Laissez sécher.

5 Saupoudrez une fine couche de souci séché au fond du moule. Versez le savon fondu dans le moule.

6 Éliminez les bulles d'air à la surface en vaporisant de l'alcool à friction. Démoulez les savons une fois qu'ils ont durci, après 2 à 3 heures.